


① ALSOK緊急通報体系図




※現在、本緊急通報装置は順次リニューアルしております。

② ALSOK緊急通報装置

「火災ランプ」
火災センサーが作動するとALSOKガードセンターへ通報します。

「取消ボタン」
警報音を止めるときに押すボタンです。



「緊急ボタン」
緊急の際に押すとALSOKガードセンターに通報します。

「相談ボタン」
電話相談するときに押すボタンです。

緊急ペンダント



携帯可能な緊急用押しボタンです。
(原則家屋内で使用して下さい)
体調が悪くなったときなどに押すと通報されます。

火災センサー(煙)



寝室や居室の天井等に設置する住宅用火災警報器対応の火災センサーです。火災などによる煙の発生を感知します。

※現在、本緊急通報装置は順次リニューアルしております。

緊急通報装置本体

無線式端末・センサー